

AGER REMOVER

Описание

Tenax Ager Remover предназначен для удаления избытков или липкой пленки, которые остаются в следствии неправильного использования покрытия AGER.



www.tenax-shop.ru

Инструкция по применению

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Присутствие воды может привести к неравномерному воздействию средства. Проведите тест на небольшом участке материала перед нанесением Ager Remover. Налейте продукт на поверхность и подождите 5-10 минут. После, интенсивно почистите поверхность с помощью щетки. Финишным этапом применения будет окончательная промывка поверхности водой.

ПЛОТНОСТЬ при 25 ° С г / мл: 0,84
ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость
ЦВЕТ: прозрачная
РАСХОД: зависит от площади обработки

Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

Правила безопасности

AGER REMOVER является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

Возможная упаковка

0.250 л, 1 л, 5 л, 10 л, 20 л.