



www.tenax-shop.ru

СИЛЬНОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЩЕЛОЧНОЙ УДАЛИТЕЛЬ ПЯТЕН

Сильное щелочное моющее средство для удаления пятен, черных ореолов, грязи и жира



ВОДНАЯ ОСНОВА



ЩЕЛОЧНОЙ



РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА /
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт с приятным ароматом и цветом. Концентрированный продукт, который должен быть разбавлен в воде в качестве очистителя / средства для удаления воска. Используется также как средство для удаления пятен на керамической плитке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
не полированный
- ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА
- КЛИНКЕР
- ТЕРРАКОТА
- БЕТОН
- ПВХ
- ГРАНИТ
- МРАМОР
не полированный
- БЕТОННЫЙ АГЛОМЕРАТ
не полированный



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты



Однодисковая машина, щетка, пылеводосос.

Способ

Как очиститель: Разбавить в воде. Нанесите раствор на очищаемую поверхность, оставьте на 5-10 минут и проведите очистку с помощью однодисковой машины или щетки, удалите остатки пылеводососом. Промойте поверхность водой.

Как пятновыводитель: нанесите продукт в чистом виде с помощью небольшой кисти или щетки, оставьте на 10-20 минут, а затем смойте водой. Для сильных загрязнений мы рекомендуем накрыть пятно полиэтиленовой пленкой и оставить ее на несколько часов. Для удаления остатков эпоксидных смол нанесите продукт в чистом виде на область загрязнения и оставьте на 10 минут. Удалите остатки средства с помощью щетки. Промойте водой после завершения очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C гр/мл 1,020

Внешний вид жидкость

Цвет светло-желтый

pH 10, щелочной

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УДАЛЯЕТ СТАРЫЕ ПЯТНА ОРГАНИКИ И СЛЕДЫ КРАСКИ
- УДАЛЯЕТ ВОСК
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН НА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ
- УДАЛЯЕТ СЛЕДЫ ГЕРМЕТИКА
- УДАЛЯЕТ ЭПОКСИДНЫЕ ОСТАТКИ

РАСХОД / РАЗБАВЛЕНИЕ

В качестве очистителя:
разбавление от 1:10 до 1:20

Трудноудаляемые загрязнения:
разбавление 1:5

Пятновыводитель:
в чистом виде

УПАКОВКА

1-5-10-20-200 литров.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 2 года. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте в чистом виде на пористых поверхностях.
Не используйте в качестве моющего средства на поверхностях обработанных воском и полированных поверхностях.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.

