


ACTIVE

PROFESSIONAL PERFORMANCE

Очиститель пятен

Специальный очиститель для удаления пятен и следов органических загрязнений.


ВОДНАЯ ОСНОВА

РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА / ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовый продукт, идеально подходит для глубокой очистки натурального камня, агломерата и керамики.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Инструменты

Ткань, губка.

Способ

Распылите раствор на поверхность, оставьте на 5-10 минут (см. табл.), затем очистите и промойте влажной губкой. Если вы используете однодисковую машину, при мытье пола мы предлагаем удалить остатки влажным пылесосом, а затем промыть чистой водой. Продукт может изменить внешний вид некоторых пластмасс и чувствительных к щелочам поверхностей. Избегайте контакта с поверхностями, обработанными воском, так как он может быть удален. После мытья, после того, как поверхность станет чистой и сухой, желательно нанести защитное покрытие Tenax. Внимание: если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется сделать тестовый образец. Не превышайте максимальное время воздействия - 30 минут.

ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕНИЙ	ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Фруктовые пятна, цветные пятна; Водоросли, следы органики	30 минут
Остатки косметики, помада, крем для обуви, кофе, красное вино, кровь, мыло	от 10 до 30 минут
Остатки воска и остатки восковой свечи	30 минут
Свежая краска и полимерные эмульсии	30 минут
Следы обуви, резины	30 минут
Отпечатки пальцев	3 минуты
Маркеры	от 20 до 30 минут

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
- АГЛОМЕРАТ
- КЕРАМИКА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ТЩАТЕЛЬНО ОБЕЗЖИРИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
- УДАЛЯЕТ ОРГАНИЧЕСКИЕ, ЦВЕТНЫЕ ПЯТНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C гр/мл	1,005
Внешний вид	жидкость
Цвет	светло-желтый
рН 10, щелочной	10

РАСХОД

Продукт используется в чистом виде, без разбавления

ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ 50-70 м²/л

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН нанесите продукт обильно, полностью покрыв пятна 30-40 м²/л

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

www.tenax-shop.ru

УПАКОВКА

0,75 литра

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Установите распылитель в положение OFF после использования.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей месте. Избегайте попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт и оценить эффект на скрытом участке.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.

