




[www.tenax-shop.ru](http://www.tenax-shop.ru)



## СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЩЕЛОЧНОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

Он используется для регулярной очистки поверхностей от органических загрязнений. Благодаря специальной формуле, продукт эффективно удаляет стойкие загрязнения, такие как воск, краски, масла и смазки даже с деликатных поверхностей.



ВОДНАЯ ОСНОВА



ЩЕЛОЧНОЙ



РЕГУЛЯРНАЯ ОЧИСТКА/  
ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Концентрированный продукт, разбавлять в воде.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

#### Инструменты



Может наноситься кистью, тканью, однодисковой или клининговой машиной.

#### Способ

Нанесите раствор на пол, оставьте на несколько секунд, затем используйте однодисковую машину или ручную щетку для удаления и очистки грязи, а затем смойте водой. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт и оценить эффект на скрытом участке. Продукт может повредить алюминиевые и окрашенные поверхности.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- КЕРАМОГРАНИТ
- НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
- КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- КЛИНКЕР
- ТЕРРАКОТА
- БЕТОН
- ПВХ
- ГРАНИТ
- МРАМОР



### ПРЕИМУЩЕСТВА


- УДАЛЯЕТ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ВОСК, КРАСКИ, ЛАКИ, СМОЛЫ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА, ЧЕРНИЛА)
- УДАЛЯЕТ ЖИРНЫЕ ПЯТНА (МАСЛО, ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНОЕ ЖИР, КОСМЕТИКУ, ПРОДУКТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность при 25°C гр/см<sup>3</sup> 1,1

Внешний вид прозрачная жидкость

Цвет оранжевый



pH 11,5, щелочной

### РАСХОД / РАЗБАВЛЕНИЕ

Регулярная очистка.  
разбавление от 1:20 до 1:100

Масла и стойкие загрязнения.  
разбавление 1:20

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться, каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за ущерб любого характера, возникший в результате использования или зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не несет ответственности за неправильное использование продукта.



#### УПАКОВКА

0,75-5-10-20-200 литров.

#### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях использования и работы продукт, хранящийся надлежащим образом вдали от тепла, влаги и прямого солнечного света, гарантия 24 месяца. Тщательно закрывайте упаковку после использования.

#### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Храните в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу и глаза. Не смешивайте с другими веществами. Если поверхность обрабатывается впервые, рекомендуется протестировать продукт и оценить эффект на скрытом участке.

#### ВНИМАНИЕ

Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями в паспорте безопасности и правилами, обозначенными на банках/баночках.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ БАНКИ.